

## VELOTRENAŽIERIS ROVER BLACK – Lietošanas instrukcija

**DETAĻU APRAKSTS:** 1) Pedāļi 2) pretestības regulēšanas slēdzis 3) atbalsta kājas 4) mini-dators

**LIETOŠANA:** Pirms lietošanas, pieskrūvējiet atbalsta kājas – īsākā atbalsta kāja atrodas mini-datora pusē.

Pieskrūvējiet pedāļus – tie ir marķēti "R" un "L". Attiecīgi, arī klaņi ir marķēti - "R" un "L". Kreisajam "L" pedālim ir otrādā vītne. Kad ierīces montāža ir pabeigta, novietojiet ierīci uz plakanas un stabilas virsmas. Ieskrūvējiet komplektā pievienoto pretestības regulēšanas slēdzi, ja tas vēl nav ieskrūvēts. Ieskrūvējot to dziļāk tiek paaugstināta pretestība; izskrūvējot ārā – pazemināta pretestība. Ieņemiet sēdēšanas pozīciju, tā, lai lietotāja sēžamvieta atrastos augstāk par ceļiem. Uzsākat darbību ar ierīci. Veicat pretestības pielāgošanu atkarībā no vēlmēm/vajadzībām. **MINI-DATORS:** **T** – tekošajā treniņā pavadītais **D** – nobrauktā distance **C** – apgriezīenu skaits **T-C** – kopējais treniņos pavadītais laiks; iespējams atiestatīt nomainot akumulatoru **CA** – Kalorijas. Lai ieslēgtu mini-datoru, nospiediet sarkano pogu ierīces vidū vai uzsākat treniņu minot pedāļus. Displejs automātiski izslēgsies, ja netiks konstatēta darbība vismaz 4 minūšu laika periodā. Lai aplūkotu konkrētu mērījumu, spiediet sarkano pogu, līdz bultiņa atzīmē nepieciešamo mērījumu. Gaidiet līdz pazūd uzraksts "SCAN". Uz ekrāna tiks parādīts mērījums.



**GARANTĪJA:** Ierīces garantija neattiecas: Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas

lietošanas rezultātā. Uz standarta apkopēm (tīrīšana, detaļas, kas pastiprināti pakļautas nodilumam). Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana, putekļi, klimatiskie apstākļi utt.). Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas, trieciena vai cita līdzīga iemesla rezultātā. Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā. Gadījumā, ja patērētājs precīzi transportējot to nav pienācīgi un droši nostiprinājis, tas uzņemas pilnu atbildību par bojājumiem. Izplatītājs patur tiesības veikt jebkādas izmaiņas instrukcijā un neuzņemas atbildību par jebkāda veida kļūmēm saistītām ar instrukcijas drukāšanu. Atkarībā no preces modeļa, detaļu attēli un ilustrācijas var atšķirties no reālajām.

**Tehniskā specifikācija:** Barošana: 1x AAA baterija (iekļauts komplektā); Darbība: divvirzieni Pretestība: Magnētiska; Izmērs: 35/41/30cm; Svars: 3.5kg

**Importētājvalsts:** Polijas Republika

## ВЕЛОТРЕНАЖЕР ROVER BLACK - Инструкция по применению

**Подробное описание:** 1) педали 2) переключатель регулировки сопротивления 3) опорные ножки 4) мини-компьютер **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:**

Перед использованием прикрутите опорные ножки - самая короткая опорная ножка находится со стороны мини-компьютера. Вкрутите педали - они имеют маркировку "R" и "L". Коленки имеют маркировку "R" и "L" соответственно. Левая педаль "L" имеет дополнительную резьбу. По окончании сборки установите устройство на ровную и устойчивую поверхность. Вкрутите прилагаемый переключатель регулировки сопротивления, если он еще не вкручен. Если вкрутить его поглубже, сопротивление увеличится, если выкрутить - уменьшится. Примите сидячее положение, чтобы ягодицы пользователя находились выше коленей. Включите устройство. Отрегулируйте сопротивление в соответствии с предпочтениями/потребностями. **МИНИ-КОМПЬЮТЕР:** **T** - время, затраченное на текущую тренировку **D** - пройденное расстояние **C** - количество оборотов **T-C** - общее время, затраченное на тренировку; может быть сброшено путем замены батарейки **CA** - калории. Чтобы включить мини-компьютер, нажмите красную кнопку в центре устройства или начните тренировку, крутя педали. Дисплей автоматически выключится, если в течение не менее 4 минут не будет зафиксировано никакой активности. Для просмотра конкретного измерения нажимайте красную кнопку до тех пор, пока стрелка не отметит нужное измерение. Дождитесь исчезновения сообщения "SCAN". Измерение будет отображено на экране.

**ГАРАНТИЯ:** Гарантия не распространяется на: естественный износ частей прибора в результате длительного использования прибора. -На стандартное техническое обслуживание (чистка, детали, подверженные повышенному износу). -Повреждения, вызванные внешними факторами (такими как промокание, неправильное использование, пыль, климатические условия и т.д.). -повреждения, вызванные неправильным использованием или хранением. -Механическое повреждение устройства в результате падения, удара или других подобных причин. -повреждения, вызванные неквалифицированным ремонтом, использованием неподходящих деталей или перегрузкой прибора. В случае если потребитель не обеспечил надлежащее и надежное крепление изделия при транспортировке, он принимает на себя полную ответственность за любой ущерб. Дистрибьютор оставляет за собой право вносить любые изменения в инструкции и не несет ответственности за любые ошибки при их печати. В зависимости от модели изделия изображения и иллюстрации деталей могут отличаться от реальных.

**Технические характеристики:** Питание: 1x батарея AAA (входит в комплект); Работа: двунаправленная Сопротивление: магнитное; Размер: 35/41/30 см; Вес: 3,5 кг **Страна-импортер:** Республика Польша