

Dārznieka sols

Lietošanas instrukcija

Paldies, ka iegādājāties šo produktu.

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo instrukciju.

Lietošana

Salokamais krēsls/ceļu balsts, ir paredzēts, lai palīdzētu jums veikt dažādus darbus, un ne tikai dārzā. Krēsls piedāvā lielisku komfortu zvejniekiem, medniekiem kas var ņemt tos uz pikniku, vai pie dabas (u.tml.).

Salikšana

Pēc rokturu nostiprināšanas paceļot rokturi par 90 grādiem un nospiežot fiksatorus, Jūs nodrošināt veidu, ka prece var tikt izmantota kā sols vai vienkārši apgriezt otrādi un iegūt ērtu ceļu balstu ar rokturiem, lai ir vieglāk piecelties.

Piederumi

Dārznieka sola sānos var piestiprināt praktiskas kabatas, instrumentiem, kas ietilpst komplektācijā.

Tīrīšana un uzglabāšana

- Ja sēdekļis ir netīrs, noslaukiet ar mitru drānu.
- Nelieciet solu ūdenī bet, noslaukiet ar ūdenī samitrinātu drānu.
- Uzglabāt sausā vidē.
- Izvairieties no vietām, kur sēdekļis varētu sasniegt augstu temperatūru (tiešas saule, utt.)
- Instrumentu kabatu tīrīt ar mitru lupatiņu un mazgāšanas līdzekli. Neizmantojiet tīrīšanai šķīdinātājus.

Brīdinājums

- Neuzglabājiet karstuma tuvumā (apkure, ugunsurs u.tml.).
- Neatbalstiet pret karstiem priekšmetiem (krāsns u.tml.).
- Nelietot uz mitras grīdas.
- Nepārslogojiet sēdekli.

Maksimālais svars: 100 kg

Izmēri: 56 x 47 x 27 cm



Ceļu balsts



Krēsls



Glabāšanai/pārvietošanai

Ierīces garantija neattiecas:

- Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.).
- Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
- Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai produkta pārslogošanas rezultātā.

Apkārtējās vides aizsardzība

Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot parastos sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu

savākšanas vietā.

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzcilvēku

veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība.

Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties.

Importēts no Čehijas Republikas.