

Auto putekļusūcējs 3in1ar kompresoru



Paldies, ka iegādājāties šo produktu. Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju. Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzī ar šo instrukciju.

Ierīces lietošanas mērķis:

Izmantojot šo 12V rokas putekļsūcēju, ir viegli tīrīt automašīnas iekšpusi. Tas ir piemērots sausai un mitrai sūkšanai. Papildus tam jūs varat to izmantot, lai kontrolētu un regulētu gaisa spiedienu transportlīdzekļa riepas. Ar 12V adapteri jūs varat viegli pieslēgt rokas putekļsūcēju ar kompresoru cigarešu piepīpētājā.

Apraksts daļām:

1. Gaisa izplūdes atvere no kompresora.
2. Motora bloks.
3. Trīs fāžu slēdzis (I ieslēgšana / II izslēgšana / II kompresors).
4. Netīrumu tvertnes atbrīvošanas poga.
5. Netīrumu tvertne ar integrētu putekļu filtru.
6. Iesūkšanas atvere (iespēja pagarināt ievietojot pagarinājuma uzgali).
7. Manometrs.
8. Kompresora šļūtene.
9. Auto 12V adapteris.
10. Pagarinājuma uzgalis.
11. Birstīte.



Lietošana:

Iespraudiet putekļu sūcēja 12V adapteri cigarešu piepīpētājā. Ja vēlaties sākt sūkšanu, ievietojiet piemērotu uzgali sūkšanas atverē (bet varat tīrīt arī bez tā) un pārslēdziet pogu uz sūkšanas pozīciju (I). Ja vēlaties pārbaudīt un, iespējams, palielināt riepu spiedienu, uzlieciet vienu šļūtenes galu (tālāk no spiediena mērierīces) uz gaisa izplūdes atveres un otru galu uz riepas vārsta. Pārbaudiet spiedienu uz manometrā. Ja spiedienu nepieciešams palielināt, ieslēdziet kompresoru pārslēdzot pogu stāvoklī (II) uz ierīces. Izslēdziet kompresoru, tiklīdz spiediens uz manometra sasniedz Jums nepieciešamo. Izmantojiet piemērotu uzgali, lai piepūstu bumbas, sauļošanās krēslus, laivas u.tml.

Apkope:

Pirms tīrīšanas atvienojiet putekļu sūcēju no barošanas avota. Nelietojiet tīrīšanai agresīvus vai abrazīvus mazgāšanas līdzekļus. Notīriet vāciņu ar mitru drānu. Pēc katras lietošanas iztukšojiet netīrumu tvertni un notīriet putekļu filtru. Lai to izdarītu, turiet ierīci pāri atkritumu tvertnei un nospiediet atbrīvošanas pogu, lai

atbloķētu netīrumu tvertni. Nolaidiet to uz leju, lai to noņemtu no putekļu sūcēja un lai noņemtu putekļu filtru. Putekļu filtru notīrīt no netīrumiem un putekļiem. Putekļu filtru var rūpīgi notīrīt, sūknējot to ar citu putekļu sūcēju vai mazgājot ar mazu daudzumu mazgāšanas līdzekli siltā ūdenī. Pēc mazgāšanas vienmēr ļauj putekļu filtram labi izžūt, pirms atkal ievietojat ierīcē. Pēc tīrīšanas ievietojiet atpakaļ (putekļusūcējā) putekļu filtru netīrumu tvertnē un nomainiet to ja nepieciešams, notīriet netīrumu tvertni un lieciet to atpakaļ motora blokā. Lai nostiprinātu, nospiediet vēlreiz, un pēc tam nospiediet atbrīvošanas pogu, lai noskanētu klikšķis.

BRĪDINĀJUMS! Nekad nemēģiniet iegremdēt ierīci ūdenī vai citos šķidrumos.

Brīdinājums: jebkuras izmaiņas vai pārveidošana ietekmēs produktu drošību. Sargieties no ievainojumu riska! Nekad neatveriet ierīces motora bloku. Nekad neveiciet remontu pats! Lietojiet šo ierīci ar rūpēm. To var sabojāt trieciens sadursmes vai kritiens pat no zema augstuma. Uzglabāt ierīci prom no temperatūras svārstībām. Nekad negremdēt produktu ūdenī vai citos šķidrumos. Nelietojiet, ja tas ir bojāts. Darbības laikā neieelpojiet putekļus. Piepūšot riepas vai piepūšamus produktus, ievērojiet ražotāja ieteikumus par gaisa spiedienu. Neļaujiet bērniem rīkoties ar ierīci bez uzraudzības.

Tehniskie parametri:

Barošanas avots: 12 V automašīnas savienotājs
Jaudas: 60-85 W
Kompresors: 17 bar
Strāvas vada garums: 300 cm
Izmēri: 33 x 15 x 11 cm
Svars: 934 g

Iepakojuma saturs:

- Lietošanas instrukcija
- Putekļu sūcējs ar kompresoru
- Šļūtene ar manometru
- Pagarinājuma uzgalis
- Birstīte (var pievienot pagarinājumam)
- Piepūšanas uzgaļu komplekts (3 gab.)

Ierīces garantija neattiecas:

- Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.).
- Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
- Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai produkta pārslogošanas rezultātā.



Apkārtējās vides aizsardzība

Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot parastos sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas vietā.

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzcilvēku veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība.

Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā vai no sava atkritumu apsaimniekotāja.

Importēts no Čehijas.