



Elektriskais gaisa mitrinātājs

Lietošanas instrukcija

Modelis: JF-010

Izplatītājs: SIA TV SHOP.lv, Vienotais reģistrācijas numurs: 42103100671. Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tv-shop.lv un mēs centīsimies atrast risinājumu.

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo instrukciju. Šis ir ultraskaņas gaisa mitrinātājs, kurš izsmidzina ūdeni ar ļoti smalkām 1-5µm ūdens daļiņām, izmantojot ultraskaņas augstas frekvences svārstības principu, izsmidzina ūdeni gaisā, izskatās kā ūdens tvaiki. Šī ultraskaņas tehnoloģija ir ļoti progresīva un tiek izmantota dažādos veidos un nozarēs visā pasaulē.

Tehniskie parametri:

Spriegums: 100 ~ 240V / 50 ~ 60Hz

Jaudas patēriņš: 25W

Maksimālais tvaika blīvums: 280 ml / h

Padomi lietotājiem

Ierīcē lejjiet tikai aukstu vārītu vai destilētu ūdeni. Pārveidotājs un ūdens tvertne ir regulāri jātīra. Regulāri jāmaina izmantotais ūdens. Ja ilgstoši nelietojat gaisa mitrinātāju, neatstājiet ūdeni ierīcē, bet izlejiet to ārā. Noslaukiet filtru un pārveidotāju. Pirms uzglabāšanas notīriet visas daļas un nosusuniet, uzglabājiet sausā vietā.

Lietošana

Novietojiet mitrinātāja korpusu horizontāli uz līdzenas virsmas. Noņemiet ūdens tvertni, atskrūvējiet filtru ar vārstu un ielejiet tvertnē aukstu vārītu ūdeni vai destilētu ūdeni. Aizskrūvējiet filtru ar vārstu, noslaukiet visus ūdens pilienus no tvertnes un novietojiet tvertni atpakaļ uz pārveidotāja. Pievienojiet ierīci strāvas avotam, iedegsies POWER indikators. Ja LED indikators deg zaļā krāsā, tad no sprauslas nāks tvaiks. Ja LED indikators deg sarkanā gaismā, ierīcē nav ūdens. Tvaika daudzumu var palielināt vai samazināt, griežot regulatoru. Lai ieslēgtu krāsu apgaismojumu, nospiediet LED ON/OFF. Gaisa mitrinātājs mainīs krāsas no violetas uz indigo, zilu, zaļu, dzeltenu, oranžu un sarkanu. Ja atkārtoti nospiedīsiet pogu, krāsu maiņa apstāsies, un paliks tā krāsa, kura bija sākumā, kad tika nospiesta poga. Nospiežot atkārtoti varēsiet izvēlēties kādu no iestatītajām krāsām. Spaidiet pogu, līdz atrodat krāsu, kura Jums patīk. Pēc sarkanas krāsas, apgaismojums izslēgsies. Apgaismojumu var ieslēgt, pat ja gaisa mitrināšana nav ieslēgta. Ja vēlaties iegūt smaržīgu tvaiku - uzpildiniet aromātisko eļļu uz spilventiņa, kas atrodas atvilktnītē mitrinātāja korpusa sānos tā apakšdaļā.

Ūdens tvertnē, nelejiet ūdeni siltāku par 45°C. Pēc ierīces lietošanas, noslaukiet gaisa mitrinātāja tvertnes ārpusi ar sausu drāniņu. Kā arī noslaukiet filtru un nosusiniet aromātiskajām eļļām paredzēto

Izplatītājs: SIA TV SHOP.lv, Vienotais reģistrācijas numurs: 42103100671. Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tv-shop.lv un mēs cenšimies atrast risinājumu.

spilventiņu. Neizmantojiet un neuzglabājiet ierīci, telpās, kur gaisa temp. ir zemāka par 5 °C. Ūdens tvertnē neievietojiet metālus, ķīmiskas vielas un mazgāšanas līdzekļus. Aromātisko eļļu nevajadzētu liet tieši ūdens tvertnē, bet gan uzpildināt uz spilventiņa, kas atrodas atvilktnītē gaisa mitrinātāja korpusa sānos. Ja gaisa mitrinātājā ir ūdens, ierīci nevajadzētu pārvietot, jo tas var radīt ierīces bojājumus. Nenovietojiet gaisa mitrinātāju tiešos saules staros. Nenovietojiet gaisa mitrinātāju mēbeļu un elektroierīču tuvumā. Ja gaisa mitrinātājs ilgstoši netiek izmantots, izslēdziet un atvienojiet to no kontaktligzdas. Ūdeni, kurš palika gaisa mitrinātājā neizlejiet, līdz ierīce nav atslēgta no strāvas. Pretējā gadījumā var sadegt pārveidotājs. Ja gaisa mitrinātājā ir pietiekami ūdens, viņš var nepārtraukti darboties no 9 – 11 stundām bez ūdens pievienošanas.

Drošības norādījumi

Paši nemainiet strāvas vadu. Ierīces remontu drīkst veikt tikai pilnvarots servisa centrs. Šo ierīci nedrīkst izmantot personas (tostarp bērni) ar fiziskiem, garīgiem un kustības traucējumiem. Kā arī personas, bez pieredzes vai ar zināšanu trūkumu, ja vien blakus nav atbildīgās personas. Nepareiza ierīces lietošana var būt bīstama un radīt ievainojumus/traumas. Neatvienojiet ierīci no strāvas, ja Jums ir mitras rokas. Pastāv elektriskās strāvas trieciena risks. Ja gaisa mitrinātājs atrodas slīpā pozīcijā, rīkojieties uzmanīgi. Neizjauciet ierīci, līdz neesat atvienojuši to no strāvas. Ja lietošanas laikā rodas neparasta skaņa vai smarža nekavējoties atvienojiet ierīci no kontaktligzdas. Jebkuru remontu veic kvalificēts tehniķis. Pirms tīrīšanas vai jebkādas citas apstrādes izslēdziet mitrinātāju un atvienojiet to no strāvas. Nepieskarieties ūdenim gaisa mitrinātājā, kad tas darbojas. Nelietojiet gaisa mitrinātāju, ja ūdens tvertne ir tukša. Neskrāpējiet ultraskaņas oscilatoru ar asiem priekšmetiem. Lai pareizi izmantotu ierīci un izvairītos no negadījumiem, parūpējieties, lai gaisa mitrinātājs ir pareizi novietots. Novietojiet gaisa mitrinātāju uz cietas un plakanas virsmas. Nelieciet gaisa mitrinātāju siltuma avotu tuvumā. Novietojiet gaisa mitrinātāju drošā attālumā no elektroierīcēm un mēbelēm, lai izvairītos no ūdens tvaiku izsmidzināšanas uz elektroierīcēm un mēbelēm. Novietojiet gaisa mitrinātāju telpā, kurā ir normālā istabas temperatūra.

Tīrīšana un apkope

Pirms tīrīšanas pārliedzieties, ka gaisa mitrinātājs ir izslēgts un ir atvienots no kontaktligzdas. Ūdens tvertne jātīra ik pēc 2-3 nedēļām. Noņemiet ūdens tvertni, atskrūvējiet filtru un izskalojiet to ar ūdeni. Reizi nedēļā iztīriet pārveidotāju. Ja uz pārveidotāja parādās ūdens nogulsnes, noslaukiet ar lupatiņu un noslaukiet ar ūdeni. Reizi 6 mēnešos nomainiet filtru. Ja esat izmantojuši gaisa mitrinātāju nepārtraukti 6 mēnešus un ūdens tvertne tika papildināta aptuveni 150 reizes, tad jums vajadzētu nomainīt filtru. Tīriet filtru un spilventiņu, pat ja neesat lietojis gaisa mitrinātāju ilgāku laiku. Ja vēlaties nolikt glabāšanā gaisa mitrinātāju, jums vajadzētu notīrīt ierīci un nosusināt filtru.

Ārējās virsmas tīrīšana

Saslapiniet drāniņu siltā ūdenī un uzmanīgi noslaukiet gaisa mitrinātāja virsmu. Sprauslu var mazgāt zem tekoša ūdens.

Uzglabāšana

Ja ilgstoši nelietosiet gaisa mitrinātāju, atslēdziet no strāvas, notīriet, izžāvējiet un uzglabājiet sausā vietā.

Svarīgi!

Nekad nepieskarieties oscilējošajām daļām ar asiem priekšmetiem. Tīriet to uzmanīgi ar mitru drānu. Lai noņemtu ūdens nogulsnes vai atkalķot gaisa mitrinātāja oscilatoru, izmantojiet šķīdinātāju pret kaļķakmeni (vai nedaudz sodas un etiķa šķidrums). Nekad nenoņemiet kaļķakmeni mehāniski. Nekādā gadījumā netīriet pārveidotāja virsmu ar šķīdinātājiem un citām vielām. Tīrot ierīces ārpusi, izmantojiet tikai mitru drānu. Tīriet uzmanīgi, lai ūdens netiek pārveidotāja korpusā, tas var sabojāt ierīci.

Problēma	Iemesls	Risinājums
Indikators neiedegas, ierīce nedod tvaiku	Nav pievienots pareizi strāvas vads. Slēdzis nav ieslēgts.	Iespraudiet strāvas vadu atbilstošā kontaktligzdā. Ieslēdziet slēdzi.
Indikators deg, bet nav tvaika padeves.	Tvertnē nav ūdens. Mitruma regulēšanas poga nav ieslēgta. Vāks nav slēgts.	Ielejiet ūdeni rezervuārā. Ieslēdziet to. Aizveriet vāku.
Tvaiks nepatīkami ož.	Ūdens tvertne ir netīra.	Iztīriet ūdens tvertni un ielejiet tīru ūdeni.
Neliela tvaika padeve	Uz pārveidotāja ir kaļķakmens nogulsnes. Ūdens ir netīrs vai atrodas tvertnē pārāk ilgi.	Notīriet pārveidotāju. Nomainiet ūdeni.

Ierīces garantija neattiecas:

- Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana utt.).
- Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
- Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā.

**Apkārtējās vides aizsardzība**

Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot parastos sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas vietā.

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzcilvēku veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība. Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties.

Piegādātājs patur tiesības veikt izmaiņas produkta lietošanas instrukcijā un nav atbildīgs par drukas kļūdām. Attēli un apraksti var atšķirties no reālā produkta atkarībā no modeļa.

Importēts no Čehijas Republikas.