

## Sulu spiede PROFI

### Lietošanas instrukcija

Paldies, ka iegādājāties šo produktu.

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzī arī šo instrukciju.



#### **Drošības noteikumi:**

- Pirms pieslēgšanas pie tīkla rozetes, pārliecinieties, ka spriegums, kas norādīts uz ierīces atbilst jūsu elektriska tīkla spriegumam.
- Nelietojiet ierīci blakus vannai, dušai vai baseinam.
- Nelieciet ierīci uz palodzes vai nestabilam virsmām.
- Neatstājiet ierīci bez uzraudzības bērnu klātbūtnē!
- Nelietojiet ierīci viegli uzliesmojošu lietu (aizkaru utt.) tuvumā, jo tas var novest pie ugunsgrēka.
- Pārliecinieties, ka vads un kontaktdakša nevar nokļūt kontaktā ar mitrumu un ūdeni.
- Nesmidziniet ierīces motoru ar ūdeni vai citiem šķidrumiem.
- Ierīce ir paredzēta mājas lietošanai. Nelietojiet ierīci rūpniecības vidē un ārpus mājām.
- Nelietojiet balonus ar aerosoli ierīces tuvumā.
- Nelietojiet bojātu ierīci vai ierīci ar bojātu tīkla vadu vai kontaktdakšu.
- Nekādā gadījumā neremontējiet ierīci paši. Uzticiet remontu tikai specializētai firmai vai servisa centram. Remontējot ierīci paši, jūs zaudēsiet tiesības uz garantijas remontu.
- Ierīce jāatslēdz no elektrības, turot aiz kontaktdakšas, nekāda gadījumā nevelciet aiz vada, jo tas var novest pie vada sabojāšanas.
- Pirms ierīces tīrīšanas vai pārvietošanas obligāti atvienojiet ierīci no elektriskās strāvas.
- Ierīces darbības laikā nebāziet iepildīšanas atverē rokas vai citus nepiederīgus priekšmetus.
- Produktus nebāziet iepildīšanas atverē ar pirkstiem vai ar kāda darbarīka palīdzību. Lietojiet tikai tam paredzēto bīdītāju.
- Strādājot ar nerūsējošā tērauda sietiņiem, esiet uzmanīgs, jo asmeņi sietiņam ir ļoti asi. Neuzmanīgi rīkojoties ar ierīci var savainot rokas.
- Ražotājs neatbild par kaitējumu (traumām, apdegumiem, ugunsgrēku, utt.), kas radies nepareizas ierīces un tā piederumu ekspluatācijas rezultāta.



**Uzmanību!**

Šī sulu spiede ir paredzēta tikai īslaicīgai lietošanai. Pārstrādājot lielākus daudzumus produktu, nedarbiniet sulu spiedi nepārtraukti ne ilgāk par 60 sekundēm. Starp atsevišķam darbināšanas reizēm nogaidiet, lai sulu spiede pilnīgi atdziest.

**Tīrīšana un apkope:**

Pirms tīrīšanas obligāti atvienojiet sulu spiedi no elektriska tīkla.

Sulu spiedes ārējo daļu tīrīšanai izmantojiet siltā ūdeni samitrinātu mīkstu lupatiņu. Lai izvairītos no aparāta virsmas bojājumiem, nelietojiet nekādus abrazīvus mazgāšanas līdzekļus vai šķīdinātājus!

Piederumus mazgājiet pēc katras lietošanas reizes ar parastiem mazgāšanas līdzekļiem, kas lietojami trauki mazgāšanai, pēc tam tos rūpīgi noskalojiet siltā ūdenī.

**Tehniskā specifikācija:**

Nominālā sprieguma limits: 220 – 240 V

Nominālā frekvence: 50Hz

Nominālā patērējamā jauda: 700W

Aizsardzības klase: II

Čamu konteineru tilpums: 1.6 l

Sulas krūzes tilpums: 1l

**Garantija:**

**Šim izstrādājumam ir 5 gadu garantija. Garantija ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja ir saglabāta pavadzīme/rēķins un instrukcija ar šo norādi.**

Preces garantiju apstiprina preces instruktāža + pirkuma čeks vai pavadzīme, kas tiek izsniegta preces saņemšanas brīdī. Garantijas termiņš tiek mērīts no pirkuma čeka vai pavadzīmes izsniegšanas datuma.

**Ierīces garantija neattiecas:**

- Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.).
- Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
- Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai produkta pārslogošanas rezultātā.

**Iespējamās problēmas to risinājumi:**

Problēma	Problēmas risinājums
Sulas spiedi neizdodas palaist.	Sulas spiede ir nepareizi salikta
Motors apstājas un sāk izdalīt nepatīkamu aromātu.	Nekavējoties izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektriskās strāvas.
Pārāk daudz čamu rīvē.	Nekavējoties izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektriskās strāvas.
Čami ir pārāk slapji un sula ir nepietiekamā daudzumā.	Produktus ievietojiet sulas spiedē lēnāk. Izņemiet rīvi un iztīriet to, noskalojiet zem tekoša ūdens.
Sula tek starp sulas savācēju un sulas spiedes vāku.	Produktus ievietojiet sulas spiedē lēnāk. Ja nepieciešams iztukšojiet čamu konteineru.
Sula pa snīpi tek nevienmērīgi	Produktus ievietojiet sulas spiedē lēnāk
Sula nonāk uz motora	Nekavējoties izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektriskās strāvas. Izņemiet rīvi un iztīriet to, noskalojiet zem tekoša ūdens. Salieciet sulas spiedi un turpiniet darbu

**Apkārtējās vides aizsardzība**

Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot parastos sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas vietā.

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzcilvēku veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība.

Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties.

Importēts no Čehijas republikas.