

Blenderis ar piederumiem 800 W HB-105SDS

Lietošanas instrukcija

Cienījamais klient, paldies par uzticību, ko esat izrādījis mums, nopērkot šo ierīci. Mēs ceram, ka Jūs būsiet pilnībā apmierināti. Šī rokasgrāmata ir paredzēta produkta efektīvai izmantošanai. Pirms lietošanas pirmo reizi uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un glabājiet to turpmākai izmantošanai.

Produkta specifikācijas

Spriegums: AC 220-240 V

Frekvence: 50 līdz 60 Hz

Jauda: 800 W

Vispārīga informācija

Detāļu apraksts:

- A. Ātruma kontroles poga (K)
- B. Maksimālais ātruma taustiņš (TURBO)
- C. Motora daļa
- D. Blendera kāts
- E. Savienojums ar motoru
- F. Putotāja uzgalis
- G. Savienojums ar motoru
- H. Smalcinātāja tvertne
- I. Smalcinātāja naži.
- J. Mērglāze
- K. Ātruma kontrole



Svarīgi! Nekad nelieciet ierīces motora daļu ūdenī vai citā šķidrumā un nemazgājiet to zem tekoša ūdens. Lai tīrītu šo daļu vienmēr izmantojiet mitru drānu.

Brīdinājums! Pārliedzinieties, ka uz ierīces norādītais spriegums atbilst vietējam spriegumam. Ja strāvas vads ir bojāts, tas jāmaina ražotājam, pilnvarotam servisa tehniķim vai citai kvalificētai personai.

Neatstājiet ierīci bez uzraudzības. Šo ierīci nedrīkst lietot personas (tostarp bērni) ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai personas, kurām nav pieredzes un zināšanu. Bērni nedrīkst lietot šo produktu.

Nekad nepieskarieties asmeņiem, kad ierīce ir pievienota elektrībai. Esiet uzmanīgi, turot asmeņus. Asmeņi ir ļoti asi! Ja blenderī ir iestrēdzis ēdiens, atslēdziet ierīci no strāvas, pirms izņemat jebkādas blenderī iestrēgušos pārtikas produktus.

Uzmanību!

Pirms ierīcei manāt piederumus, izslēdziet ierīci un atvienojiet to no strāvas. Īpaši piesardzīgi, rīkojoties ar asiem nažiem, iztukšojot smalcinātāja tvertni vai to tīrot. Šī ierīce ir piemērota tikai mājāsaimniecības vajadzībām. Nepārslogojiet blenderi, ievietojot tajā lielu daudzumu pārtikas un neizmantojiet nepārtraukti to ilgāk par 45 sekundēm.

Pirms lietošanas

Izplatītājs: SIA TV SHOP.lv, Vienotais reģistrācijas numurs: 42103100671

Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tv-shop.lv un mēs centīsimies atrast risinājumu.

Pirms lietošanas rūpīgi nomazgājiet visas detaļas, kas nonāk saskarē ar pārtiku. Ļaujiet siltam ēdienam vispirms atdzist (vismaz 60 ° C) pirms ievietošanas ierīce. Lielāka izmēra sastāvdaļas vispirms sagriežat mazākos gabalos (maks. 2 cm). Pirms pieslēdzat ierīci elektrībai, savienojiet ar jums nepieciešamo daļu ar motoru.

Produkta izmantošana

a) Rokas blenderis

Rokas blenderis ir piemērots: šķidrumu sajaukšanai (piena produkti, mērces, augļu sulas, jaukti dzērieni), smalkiem pārtikas produktiem vai vārītiem pārtikas produktiem (bērnu pārtika).

1. Pievienojiet maisītāja stieni pie motora bloka, jūs dzirdēsiet klikšķi.
2. Iegremdējiet blenderīšu asmeņus pilnībā pārtikā.
3. Nospiediet A vai B pogu, lai iedarbinātu ierīci.
4. Pārvietojiet blenderi lēnām uz augšu, uz leju un apli

b) Smalcinātājs

Smalcinātājs ir piemērots riekstu, gaļas, sīpolu, cietā siera, vārītu olu, ķiploku, garšaugu, cietās maizes u.c. smalcināšanai. Esiet uzmanīgi, lietojot nažus, jo īpaši, iztukšojot smalcinātāja trauku, izņemot smalcinātāju un mazgājot to.

1. Ievietojiet griešanas daļu skrāpja tvertnē.
2. Novietojiet sastāvdaļas traukā.
3. Pievienojiet savienotāju pie konteineram.
4. Pievienojiet motora bloku konteineram.
5. Nospiediet pogu, lai iedarbinātu ierīci.

c) Putotājs

Putotājs ir piemērots krējuma, olu baltumu un desertu pagatavošanai.

1. Pievienojiet putotāju ar savienotāju.
2. Pievienojiet savienojuma daļu pie motora daļas.
3. Ieliec sastāvdaļas traukā. Lai iegūtu labākus rezultātus, izmantojiet lielu dziļu konteineru.
4. Iegremdējiet sīpolu sastāvdaļās. Lai izvairītos no sastāvdaļu izšļakstīšanās no tvertnes, vispirms izmantojiet mazāku ātrumu

Tīrīšana un apkope

Pēc lietošanas nekavējoties izmazgājiet blenderi, visas tās daļas un piederumus.

1. Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no kontaktligzdas.
2. Pagrieziet motoru pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai atdalītu motoru no daļām.
3. Nelieciet motoru ūdenī, notīriet to ar mitru drānu.
4. Trauku mazgājamai mašīnā varat mazgāt tikai daļas F, H, I un J. Citas ierīces daļas nedrīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā. Noslaukiet tos tikai ar mitru drānu.

Ierīces garantija neattiecas:

- Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.).
- Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
- Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā.

Apkārtējās vides aizsardzība



Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot parastos sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas vietā.

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzilvēku veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība.

Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties. Importēts no Čehijas republikas.