

Elektriskās kafijas dzirnaviņas De Gusto

Lietošanas instrukcija

Drošības instrukcijas:

Šī ierīce paredzēta kafijas pupiņu malšanai. Izmantot tikai, kā sadzīves tehniku. Nav piemērots komerciālai vai ārējai lietošanai. Jāievēro drošības instrukcijas un jālieto ierīce tikai saskaņā ar instrukcijas norādījumiem. Nepareiza vai neuzmanīga lietošana var izraisīt traumas, elektrošoku vai ugunsgrēku. Ražotājs neuznemas nekādu atbildību par zaudējumiem vai kaitējumiem, kas radušies nepareizas lietošanas rezultātā. Pārliecinieties, ka spriegums pieejamais jums, atbilst ierīces prasībām.(220/240V, 50Hz maiņstrāva). Vienmēr pievienojiet ierīci tikai iezemētai kontaktligzdai. Nelokiet strāvas vadu, nevelciet aiz tā, lai atvienotu no strāvas. Atslēgt tikai turrot kontaktdakšu. Neatstājiet ierīci pieslēgtu strāvai, bez pieskatīšanas. Pirms tīrišanas vienmēr atvienojiet ierīci no strāvas. Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta, vai bojāts strāvas vads. Ja radušies kādi bojājumi ierīcei vai strāvas vadam, griezieties pie licenzēta meistara. Ja rodas darbības traucējumi, sazinieties ar servisa centru. Vienmēr atvienojiet strāvas vadu pirms tīrišanas, pēc lietošanas un pirms uzglabāšanas.

Uzmanību! Elektroierīces nav rotāļlietas. Neatstājiet ierīci ieslēgtu bez uzraudzības. Ierīce nav paredzētiem lietošanai bērniem, kā arī cilvēkiem ar fiziskiem, garīgiem traucējumiem, kuriem nav pieredzes šī produkta lietošanā, ja vien tos uzrauga atbildīgā persona. Jāuzrauga, lai bērni nespēlētos ar ierīci. Paskaidrojiet bērniem, visus draudus, kas saistīti ar elektroierīcēm. Proti: par fiziskām traumām, kuras var rasties, aizskarot asās detaļas, kā arī par elektrotraumām. Uzglabājiet ierīci bērniem nepieejamās vietās. Ierīces iepakojumu glabāt bērniem nepieejamas vietās, draudi - nosmakšana. Negremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos. Nelieciet ierīci trauku mazgājamā mašīnā. Nelieciet ierīci uz slapjas galda virsmas, nelietojiet ierīci ar slapjām rokām. Neieslēdziet ierīci, ja dzinējs, vai ierīces korpuiss, vai strāvas vads ir slapjš. Ja ierīce darbojoties tiek aplieta, nekavējoties atslēdziet strāvas padevi un noslaukiet ūdeni.

Lietošana:

1. Nolieciet ierīci uz stabilas, līdzennes un sausas virsmas.
2. Pirms salikšanas, pārliecinieties, ka ierīce nav pieslēgta elektrības padevei.
3. Atveriet augšējo vāku un ieberiet kafijas pupiņas.
4. Ieteicamais daudzums ir 50 grami.
5. Uzlieciet augšējo vāku, lai kafijas pupiņas neizbirst.
6. Ja vāks būs nepareizi aizvērts, ierīces dzinējs nedarbosies.
7. Pēc tam nospiediet PRESS(spiest) pogu.
8. Kafijas maluma rupjums ir atkarīgs no malšanas ilguma.
9. Nepārsniedziet maksimālo kafijas daudzumu. Nepārtrauktais darbības laiks: līdz 1 min.
10. Pēc malšanas ļaujiet ierīces dzinējam atdzist, vismaz 20 min.
11. Ierīces nepārtraukta lietošana, var izraisīt dzinēja bojājumus.
12. **Brīdinājums!** Pirms atverat vāku, vienmēr pārliecinieties, ka smalcināmie naži ir apstājušies. Lai izvairītos no traumām.

Pēc malšanas: Izslēdziet ierīci, pagaidiet līdz motors izslēdzas un tad atvienojiet no strāvas. Atveriet augšējo vāku, un kad naži ir apstājušies, varat ar karoti izņemt samalto kafiju no dzirnaviņām.

Tīrišana un apkope:

- Pirms tīrišanas un apkopes vienmēr atvienojiet ierīci no strāvas.
- Nelieciet ierīci, strāvas vadu ūdenī vai citos šķidrumos.
- Nekad nelieciet ierīci vai strāvas vadu trauku mazgājamā mašīnā.
- Dzirnaviņu korpusu tīrīt tikai ar mitru drānu.
- Kafijas maluma pārpalikumus iztīrīt ar mazu birstīti.
- Dzirnaviņu augšējo vāku var noskalot ar siltu ūdeni un noslaucīt.

Ierīces garantija neattiecas:

- Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana utt.).
- Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
- Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cīta līdzīga iemesla rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā.

Importēts no Čehijas republikas.

Электрическая кофемолка DE Gusto

Инструкция по применению

Меры безопасности

Это устройство предназначено для размельчения кофейных зерен. Использовать только как бытовую технику. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях или для использования в не помещений. Соблюдайте меры безопасности и используйте устройство только в соответствии указаниям, описанным в этой инструкции. Неправильное или не внимательное использование может вызвать травмы, электрошок или пожар. Производитель не несет ответственность за убытки или повреждения, которые образовались в результате неправильного использования устройства. Убедитесь, что напряжение в вашей сети соответствует требованиям устройства – номинальное напряжение 220/240В 50 Гц. Всегда подключайте устройство только к заземленной штепсельной розетке. При отключении устройства от электросети ни в коем случае не сгибайте электропровод и не тяните за него. При отключении держитесь за штепсельную вилку. Не оставляйте устройство без присмотра когда оно подключено к электросети. Перед очисткой всегда отключайте устройство от электросети. Не используйте устройство, если оно повреждено или поврежден электропровод. Если у электропровода или у самого устройства возникли какие-либо повреждения или проблемы в работе, то незамедлительно обратитесь к распространителю товара. Всегда отключайте электропровод перед чисткой, после использования или перед хранением.

Внимание! Электрическое устройство это не игрушка! Не оставляйте устройство включенным без наблюдения. Устройство не предназначено для использования детьми, а так же лицами с ограниченными физическими, чувствительными и умственными возможностями, лицами без соответствующего опыта и знаний без предварительного обучения, инструктажа за исключением случаев наблюдения за работой лица ответственного за их безопасность. Не разрешайте детям играть с устройством.

Использование:

1. Поместите устройство на устойчивую, плоскую и сухую поверхность.
2. Перед сборкой убедитесь, что устройство не подключено к источнику питания.
3. Откройте верхнюю крышку и засыпьте кофейные зерна.
4. Рекомендуемое количество – 50 грамм.
5. Накройте верхнюю крышку, чтобы кофейные зерна не рассыпались.
6. Если крышка неправильно закрыта, двигатель устройства работать не будет.
7. Затем нажмите кнопку PRESS.
8. Грубость кофемолки зависит от длительности помола.
9. Не превышайте максимальное количество кофе. Непрерывное время работы: до 1 мин.
10. После измельчения дайте двигателю устройства остыть не менее 20 минут.
11. Непрерывное использование устройства может привести к повреждению двигателя.
12. **Внимание!** Прежде чем открыть крышку, всегда следите за тем, что ножи для рубки остановились. Во избежание травм.

После помола: выключите устройство, подождите, пока двигатель не выключится, а затем отключите устройство от питания. Откройте верхнюю крышку, и когда ножи остановятся, можно вынуть молотый кофе из кофемолки ложкой.

Очистка и обслуживание:

- Всегда отключайте прибор от электропитания перед очисткой и обслуживанием.
- Не помещайте прибор, шнур питания в воду или другие жидкости.
- Никогда не ставьте прибор или шнур питания в посудомоечную машину.
- Очищайте корпус кофемолки только влажной тряпкой.
- Очистите лишние частички кофе небольшой щеткой.
- Верхнюю крышку Кофемолки можно промыть теплой водой и протереть.

Гарантия на устройство не распространяется на:

- Естественный износ деталей прибора из-за его длительного использования прибора.
- Повреждения, вызванные внешними факторами (как намокание, неправильное использование и т.д.).
- Повреждения, вызванные неправильным использованием или хранением устройства.
- Механические повреждения устройства из-за его падения или другой подобной причины.
- Повреждения, вызванные неквалифицированным ремонтом, использованием неподходящих деталей или перегрузкой устройства.

Страна-импортер: Чешская Республика.