

## **TOSTERIS PERMIGIANO** **lietošanas instrukcija**

**PAR IERĪCI:** Ierīce ir paredzēta tikai lietošanai iekštelpās. Neizmantojiet to komerciāliem nolūkiem. Izmantojiet ierīci tikai ar oriģinālajiem piederumiem. Pirms strāvas vada pievienošanas strāvas kontaktligzdai, pārliecinieties, ka norādītais spriegums ir atbilstošs. Nepakļaujiet ierīci un tās piederumus ārējai videi, tiešiem un ilgstošiem saules stariem, mitrumam vai netīrumiem. Nenovietojiet ierīci un tās piederumus tuvumā atklātai liesmai. Neizmantojiet ierīci vannā vai dušā. Nemazgājiet ierīci zem tekoša ūdens, neapsmidziniet to ar ūdeni vai citu šķidrumu, neiegremdējiet to ūdenī vai citā šķidrumā. Izmantojiet ierīci pietiekamā attālumā no vannas, izlietnes vai citām ūdens tilpnēm. Turiet ierīci pietiekamā attālumā no acīm un apģērba. Neatvienojiet strāvas adapteri no strāvas kontaktligzdas velkot to aiz strāvas vada. Tas var sabojāt strāvas adapteri vai kontaktligzdu. Lietojiet ierīci tikai uz līdzenas un stabilas virsmas. Nepieskarities ierīces karsējošajām virsmām. Nenovietojiet svešķermeņus vai ierīces piederumus uz tās karsējošajām virsmām. Pirms ierīces noglabāšanas, tīrīšanas, kopšanas vai pārvietošanas, atļaujiet tai atdzist pilnībā. Ierīces darbības laikā nodrošiniet pietiekamu distanci no citiem priekšmetiem, lai nodrošinātu pietiekamu gaisa plūsmu ap ierīci un mazinātu ugunsgrēka risku. Gadījumā, ja ierīce vai tās piederumi ir bojāti, nelietojiet to. Lai novērstu bīstamas situācijas rašanos, neremontējiet ierīci vai jebkuru no tās piederumiem pats. Lai veiktu jebkādas remontdarbus, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

**PIRMO REIZI LIETOJOT:** Pirms pirmās lietošanas reizes karsējošās plātnes ieteicams noslaucīt ar mitru drānu un pēc tam pilnībā nožāvēt. Pievienojiet ierīci pie elektriskās strāvas, ielieciet produktus, kurus vēlaties pagatavot, aizveriet ierīci un nofiksējiet vāku ar fiksatoru. Kad esat beiguši gatavošanu, atvienojiet ierīci no strāvas, un ļaujiet pilnībā atdzist. Kad plātnes ir atdzisušas noslaukiet tās ar mitru drānu. **LIETOŠANA:** Pievienojiet ierīci elektriskajai strāvai. Ļaujiet tai uzsilt. Degoša sarkanā LED lampiņa nozīmē, ka ierīce ir pieslēgta strāvai. Zaļā LED lampiņa nozīmē, ka ierīce ir uzsilusi un ir gatava lietošanai. Pirms iekārta ir iesilusi, sagatavojiet visu nepieciešamo maltītes pagatavošanai. Pirms sākotnējās lietošanas reizes, ieteicams karsējošās virsmas apstrādāt ar taukvielām/eļļu/sviestu. Taukvielas uz plātnēm ir jālieto minimālā daudzumā. Uzmanieties no tā, lai ielietais/ieliktais saturs, aizverot ierīci, nenāktu pāri malām. Kad maltīte ir gatava noņemiet to – ar koka vai plastmasa darbarīkiem, lai nesaskrāpētu plātnes virsmu. **IERĪCES KOPŠANA UN TĪRĪŠANA:** Pirms ierīces tīrīšanas, pārliecinieties vai tā ir izslēgta, atvienota no strāvas avota un atdzisusi pietiekamā apmērā. Regulāra tīrīšana nodrošinās optimālu ierīces darbību. Ierīces ārpusi iespējams tīrīt izmantojot mitru un (pēc tam) sausu drānu. Īpaši noturīgiem pārtikas produktu nosēdumiem iespējams lietot nelielu daudzumu trauku mazgāšanas līdzekļa. Neizmantojiet abrazīvus vai kodīgus tīrīšanas rīkus vai ķīmiskas vielas. Nemazgājiet ierīci tekošā ūdenī, neļaujiet mitrumam vai papildu netīrumiem iekļūt ierīcē. Ja ierīcei rodas kāds darbības traucējums, nemēģiniet to labot vai remontēt patvaļīgi. Nekādā gadījumā nemazgājiet ierīci un tās sastāvdaļas veļas mazgājamajā mašīnā. Ierīces detaļas, iekšējās komponentes nolietojas un to efektivitāte var mazināties laika gaitā – šāds dabiskais nolietojums netiek uzskatīts par brāķi.

**GARANTIJA:** Ierīces garantija neattiecas: ·Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. ·Uz standarta apkopēm (tīrīšana, detaļas, kas pastiprināti pakļautas nodilumam). ·Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana, putekļi, klimatiskie apstākļi utt.). ·Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. ·Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas, trieciena vai cita līdzīga iemesla rezultātā. ·Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā. Gadījumā, ja patērētājs precīzi transportējot to nav pienācīgi un droši nostiprinājis, tas uzņemas pilnu atbildību par bojājumiem. Izplatītājs patur tiesības veikt jebkādas izmaiņas instrukcijā un neuzņemas atbildību par jebkāda veida kļūmēm saistītām ar instrukcijas drukāšanu. Atkarībā no preces modeļa, detaļu attēli un ilustrācijas var atšķirties. **SERVISS:** Ja jūsu ierīcei rodas problēmas, sazinieties ar izplatītāju, kurš ir autorizēts iekārtu remontēt. Lietojot produktu, rūpīgi sekojiet pievienotās instrukcijas norādēm. Sūdzības netiks ņemtas vērā, ja esat modificējis produktu vai neesat ievērojis lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus. Ne ražotājs, ne mazumtirgotājs nav atbildīgs par nepilnvarotu personu veiktās apkopes vai remonta rezultātiem. Lietotājs nedrīkst censties iekārtu remontēt pats. Lai veiktu remontu, sazinieties ar izplatītāju. Trešo personu veiktie remontu padara garantijas prasību par spēkā neesošu. Katram ražošanā esošajam produktam ir veikta sistemātiska pārbaude. Produkta veiktspēja ir atbilstoša, tā kalibrēšana vai validācija nav nepieciešama. Ja jūsu produkts nesniedz gaidīto veiktspēju un lietošanas laikā mainās pamatfunkciju veiktspēja, sazinieties ar izplatītāju. **TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA:** Izmēri: 22,5x22,3x7,3cm; Neslīdošas kājas; Termiskais drošinātājs; Jauda 1000W; Spriegums un frekvence: 220-240V, 50 / 60Hz; **Importētājvalsts:** Polijas Republika

## Тостер Permigiano

### Инструкция по применению

**ОБ УСТРОЙСТВЕ:** Устройство предназначено только для использования в помещении. Не используйте его в коммерческих целях. Используйте устройство только с оригинальными аксессуарами. Перед подключением шнура питания к розетке убедитесь, что указанное напряжение соответствует. Не подвергайте устройство и его аксессуары воздействию внешней среды, прямых и продолжительных солнечных лучей, влаги или грязи. Не размещайте устройство и его аксессуары рядом с открытым огнем. Не используйте устройство в ванне или душе. Не мойте устройство под проточной водой, не обрызгивайте его водой или любой другой жидкостью, не погружайте в воду или любую другую жидкость. Используйте устройство на достаточном расстоянии от ванны, раковины или других водоемов. Держите устройство подальше от глаз и одежды. Не отключайте адаптер питания от сетевой розетки, дергая за шнур питания. Это может повредить адаптер питания или розетку. Используйте устройство только на ровной и устойчивой поверхности. Не прикасайтесь к нагревательным поверхностям устройства. Не кладите на нагревательные поверхности посторонние предметы или принадлежности прибора.

Дайте устройству полностью остыть перед хранением, очисткой, обслуживанием или перемещением. Во время работы устройства держите его на достаточном расстоянии от других объектов, чтобы обеспечить достаточный поток воздуха вокруг устройства и снизить риск возгорания. Если устройство или его аксессуары повреждены, не используйте их. Во избежание опасной ситуации не ремонтируйте устройство или его принадлежности самостоятельно. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для любого ремонта.

**ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:** Перед первым использованием рекомендуется протереть нагревательные пластины влажной тканью, а затем полностью высушить. Подключите прибор к электросети, загрузите продукты, которые хотите приготовить, закройте прибор и зафиксируйте крышку защелкой. По окончании приготовления отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть. Когда пластины остынут, протрите их влажной тканью.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:** Подключите устройство к электрическому току. Пусть нагреется. Горящий красный светодиод означает, что устройство подключено к источнику питания. Зеленый светодиод означает, что устройство прогрелось и готово к работе. Прежде чем устройство прогреется, подготовьте все необходимое для приготовления блюда. Перед первым использованием рекомендуется обработать поверхности нагрева жиром/маслом/сливочным маслом. Жировые вещества на нагревательных пластинах должны использоваться в минимальном количестве. Будьте осторожны, чтобы помещенные продукты не вылились за края при закрытии устройства. Когда блюдо будет готово, достаньте его – деревянными или пластиковыми инструментами, чтобы не поцарапать поверхность нагревательных пластин.

**УХОД И ЧИСТКА УСТРОЙСТВА:** Перед очисткой устройства убедитесь, что оно выключено, отсоединено от источника питания и достаточно остыло. Регулярная очистка обеспечит оптимальную работу устройства. Внешнюю поверхность устройства можно чистить влажной (затем) сухой тканью. Небольшое количество средства для мытья посуды можно использовать для особо стойких остатков пищи. Не используйте абразивные или едкие чистящие средства или химикаты. Не мойте устройство в проточной воде, не допускайте попадания влаги или дополнительной грязи на устройство. Если устройство неисправно, не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно. Ни при каких обстоятельствах не стирайте устройство и его компоненты в стиральной машине. Детали и внутренние компоненты устройства изнашиваются и со временем их работоспособность может снижаться – такой естественный износ не считается дефектом.

**ГАРАНТИЯ:** Гарантия на устройство не распространяется на: ·Естественный износ частей устройства, вызванный длительной эксплуатацией устройства. · На стандартное обслуживание(очистка, детали, подверженные повышенному износу). ·На повреждения, вызванные внешними факторами (такими как намокание, неправильная эксплуатация, запыленность, климатические условия и т.п.). ·На ущерб, вызванный неправильным использованием или хранением устройства. ·При механических повреждениях устройства, вызванных его падением, ударом или другими подобными причинами. ·На повреждения, вызванные некачественным ремонтом, использованием неподходящих деталей или перегрузкой устройства. В случае, если потребитель не закрепил товар должным образом и надежно во время транспортировки, он берет на себя полную ответственность за ущерб. Дистрибьютор оставляет за собой право вносить любые изменения в руководство и не несет ответственности за любые ошибки, связанные с печатью руководства. В зависимости от модели изделия изображения и иллюстрации деталей могут отличаться.

**ОБСЛУЖИВАНИЕ:** Если у вас возникли проблемы с устройством, обратитесь к дилеру, авторизованному для ремонта устройства. При использовании продукта внимательно следуйте указаниям в прилагаемой инструкции. Жалобы не будут рассматриваться, если вы модифицировали продукт или не следовали инструкциям руководства пользователя. Ни производитель, ни продавец не несут ответственности за результаты технического обслуживания или ремонта, выполненного неуполномоченными лицами. Пользователь не должен пытаться ремонтировать устройство самостоятельно. Обратитесь к дилеру для ремонта. Ремонт, выполненный третьими лицами, аннулирует гарантийное требование. Каждый продукт в производстве систематически тестируется. Производительность устройства является адекватной и не требует калибровки или проверки. Если ваше устройство работает не так, как ожидалось, и производительность основных функций изменяется во время использования, обратитесь к своему дилеру.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Размеры: 22,5x22,3x7,3 см; Нескользящие ножки; Тепловой предохранитель; Мощность 1000 W; Напряжение и частота: 220-240V, 50/60Hz;

Страна-импортер: Польская Республика

–