

Led Lukturītis - Elektrošokeris ORTHELL 1000
Modelis:1102

Lietošanas instrukcija

Paldies, ka iegādājāties šo produktu.

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzī arī šo instrukciju.

Produkta apraksts

Apdullināšanai paredzēts paralizētājs ar LED lukturi. Jūtieties droši par savu personīgo aizsardzību.

Iepakojuma saturs

- Lietošanas instrukcija
- AC adapteris uzlādes
- Lukturis ar paralizētāju
- Akumulators

Uzlāde

Ierīce ir paredzēta lādēšanai ar strāvas adapteri vai USB kabeli. Pēc savienojuma ar strāvas tīkla adapteri uz korpusa iedegas sarkana gaismas diode. Pēc uzlādēšanas diode spīd zaļā krāsā. Uzlādes laiks ir aptuveni 2,5 līdz 3 stundām. Uzlādei izmantojiet tikai oriģinālo ierīces adapteri, kas ir iekļauts komplektācijā.

Brīdinājums

Drošības apsvērumu dēļ transportēšanas laikā akumulators tiek izņemts no produkta. Pirms ekspluatācijas (pirms PRV - uzlādi) akumulators ir jāievieto produktā. Atskrūvēt vāciņu aizmugurē (pagrieziet pretēji pulksteņa rādītāja virzienam) un ievietojiet akumulatoru. Ievietojot akumulatoru, pārliedzinieties par pareizo polaritāti (+ atzīmēts iekšpusē). Ja jūs ievietosiet akumulatoru otrādi, tas var radīt kaitējumu maiņstrāvas adapterim.

Dalu apraksts



Izplatītājs: SIA TV SHOP.lv, Vienotais reģistrācijas numurs: 42103100671

Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tv-shop.lv un mēs centīsimies atrast risinājumu.

Lietošana

Lai ieslēgtu gaismas lukturi pārvietojiet slīdni vidējā stāvoklī.

Lai aktivizētu paralizētāju, pārvirziet slīdni uz priekšu (virzienā uz lampu), un nospiediet pogu pretējā pusē pie uzlādēšanas savienotāja (elektrības novadīšana notiek kad, kad jūs turiet pogu nospiestu).

Brīdinājums: ja lukturis ir ieslēgts, tad nav iespējams aktivizēt paralizētāju.

Paralizētāju izmantojiet tikai tad, ja tas nepieciešams Jūsu pašaizsardzībai!!!

Jūs varat to izmantot uz jebkuru ķermeņa vietu (funkcionalitāte nemainās neraugoties uz drēbēm, bet samazina efektivitāti). Vislielāko efektu var panākt uz uzbrucēja kakla. Efektivitāte (jaudas izlāde), ir augstāka, kad pilnībā uzlādēts akumulators. Trieciens saglabājas tik ilgi, cik jūs turiet slēdža pogu.

Ja uzbrucējs jūs satvers, kad lietojat paralizētāju, Jūs strāvu nejutīsiet.

Paredzamā iedarbība lietojot paralizētāju

- 1) Īss sitiens (aptuveni 0,5 sek.) Izraisa uzbrucējam spazmas muskuļos.
- 2) Vidēja ilguma sitiens (apmēram 1-2 sek.) uzbrucējs nokritīs zemē un saņems garīgo šoku.
- 3) Ilgs sitiens gājiens (apmēram 3-5 sek.) Nogāzīs uzbrucēju gar zemi, un veicinās dezorientāciju un šoku vairākas minūtes

Drošības pasākumi

Sargāt no bērniem! Uzglabājiet paralizētāju bērniem nepieejamā vietā. Nekad neizmantojiet telpās kur izmanto gāzi vai degvielas uzpildes staciju tuvumā. Lietojot iepriekšminētās vietās ir sprādzienbīstams.

Izmantojiet paralizētāju tikai - gadījumos, ja ir nepieciešams kā aizsardzības ierocis!!

Nav paredzēts pārdošanai personām līdz 18 gadu vecumam!!!

Pirmā palīdzība pēc elektrotraumas

Jāpārtrauc elektropiegāde ķermeņim

Uzrunājiet cietušo, lai pārliecinātos vai cietušais ir pie samaņas

Ja cietušais neelpo, jāveic mākslīgā elpināšana

Jāizsauc neatliekamā med. palīdzība - 113

Ierīces garantija neattiecas:

- Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana utt.).
- Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
- Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā.

Apkārtējās vides aizsardzība



Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot parastos sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas vietā.

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzcilvēku veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība. Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties.

Importēts no Čehijas republikas.

Izplatītājs: SIA TV SHOP.lv, Vienotais reģistrācijas numurs: 42103100671

Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tv-shop.lv un mēs centīsimies atrast risinājumu.