

Elektriskais mušu sitamais

Lietošanas instrukcija

Paldies, ka iegādājāties šo produktu. Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju. Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzīgu arī šo instrukciju.

Paredzētā produkta lietošana

- Ar elektrisko sitamo ir paredzēts nogalināt lidojošus kukaiņus - mušas, odus, dundurus utt. iekštelpās un ārā.
- Tīkls tiek savērts ar trīs slāņu vadiem, kas pēc aktivizēšanas (kad kukaiņi ielido starp vadiem) ir augstā spriegumā.
- Sistēma ir vienkārša un cilvēkam droša (nedrīkst saskarties ar stiegrojuma vadiem).
- Kad kukaiņi ielido sietā tos, iznīcina ar elektrisko impulsu. Kaitēkļi ir uzreiz beigti.
- Ar elektrisko sitamo, jums vairs nebūs jāuztraucas par asins traipiem uz sienām.
- Ar elektrisko mušu sitamo atbrīvojaties no insektiem ātrāk, tīrāk un efektīvāk.

Specifikācija

Barošanas avots: 2x1.5V AA baterijas (Piezīme: baterijas nav iekļautas komplektācijā).

Modelis: ISPET802

Lietošanas instrukcija

- Notēmējiet sitamā stiegrojumu pret kukaiņiem vienlaikus nospiežot sarkano pogu roktura sānos.
- Lai nosītu lielāku kukaini dažkārt ir nepieciešami divi sitiieni.

Drošības instrukcijas

- Nevērsiet stiegrojumu pret cilvēkiem vai mājdzīvniekiem.
- Glabājiet produktu bērniem nepieejamā vietā.
- Produkts nav rotaļlieta vai sporta piederums!

Ierīce nedrīkst lietot vietās, kur ir uzliesmojoši tvaiki vai sprādzienbīstami putekļi.

UZMANĪBU!!!!

Neaiztieciot vidus stiegrojumu!

UZMANĪBU!!!!

Nelietojiet šo produktu, ja:

- Jums ir implantēts sirds elektrokardiostimulators (miera nesējs) vai cits medicīniskais elektroniskais implants.
- Ja Jums ir kāda slimība, konsultējieties ar ārstu par drošu šā produkta lietošanu.

Ierīces apkope

Lai attīrītu sietu no kukaiņiem izmantojiet birstīti, pārējo sitamā daļu varat notīrīt ar mitru drānu.

Drošības instrukcijas bateriju izmantošanai

- Ievietojot baterijas ievērojot pareizu polaritāti.
- Lietojiet tikai kvalitatīvas viena un tā paša tipa baterijas.

Izplatītājs: SIA TV SHOP.lv, Vienotais reģistrācijas numurs: 42103100671. Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tv-shop.lv un mēs centīsimies atrast risinājumu.

- Mainot baterijas, nelieciet jaunās kopā ar vecām baterijām.
- Nelieciet ierīcē dažāda tipa baterijas - var rasties noplūde vai sprādziens
- Nepakļaujiet baterijas siltuma, saules vai citu siltuma avotu iedarbībai.
- Nemetiet baterijas ugunī.
- Glabājiet baterijas bērniem nepieejamā vietā.
- Ja ierīce netiek lietota ilgu laiku, izņemiet baterijas no ierīces.
- Gadījumā ja baterijas nokļūst kontaktā ar acīm sekojiet šīm instrukcijām:
Skalojiet aci ar lielu daudzumu ūdens, meklējiet medicīnisko palīdzību!!

Ierīces garantija neattiecas:

- Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.).
- Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
- Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai produkta pārslogošanas rezultātā..

Apkārtējās vides aizsardzība



Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot parastos sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas vietā.

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzcilvēku veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek

apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība.

Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties.

Importēts no Čehijas republikas