



Vertikālais putekļu sūcējs - Lietošanas instrukcija



- | | |
|--|--|
| 1 – Putekļu iesūkšanas atvere | 11 – Gaisa izplūdes filtra vāciņš |
| 2 – HEPA un cikloniskais filtrs | 12 – Motora korpusu |
| 3 – Putekļu tvertnes atvēršanas poga | 13 – Motorizētā grīdas birste |
| 4 – Putekļu tvertne | 14 – Smalkais uzgalis ar sariņiem |
| 5 – Baterijas uzlādes līmeņa indikators | 15 – uzlādes adapteris |
| 6 – Akumulatora uzlādes ports | 16 – Kontaktrozete |
| 7 – Rokturis | 17 – alumīnija caurule |
| 8 – Ieslēgt/izslēgt poga (ON/OFF) | 18 – Rotējošā grīdas birste – šķērsgriezums nr.1 |
| 9 – Min/Max jaudas indikators | 19 – Garais, smalkais uzgalis |
| 10 – Gaisa izplūdes filtra atvēršanas poga | |



DROŠĪBA: Nelietojiet ierīci, ja kabelis vai kāds no savienojumiem ir bojāts. Pirms ierīces pievienošanas tīklam, pārļiecinieties, vai plāksnītē norādītais spriegums atbilst tīkla spriegumam. Neļaujiet ierīcei samirkt. Ja ierīcē iekļūst ūdens, elektriskās strāvas triecienu risks ievērojami palielināsies. Ja strāvas vads ir bojāts, nekavējoties atvienojiet ierīci no elektrotīkla, lai novērstu elektrošoku. Nekad nelietojiet strāvas vadu ierīces pacelšanai, nēsāšanai vai atvienošanai no strāvas. Regulāri pārbaudiet strāvas vada stāvokli. Bojāti vai sapinušies vadi palielina elektrošoka risku. Neaiztieciat kontaktdakšu ar mitrām rokām. **BRĪDINĀJUMI:** Nelietojiet ierīci, ja: tajā nav filtra; tā ir nepareizi samontēta; tā ir samirkusi; ar to iesūcīts mitrums; ja nedarbojas slēdži; putekļi aizsedz izplūdes režģus; Šī ierīce ir paredzēta tikai mājsaimniecībai, nevis profesionālai vai rūpnieciskai lietošanai. Bērni jāuzrauga, lai pārļiecinātos, ka viņi nespēļas ar ierīci. Pārļiecinieties, ka šo produktu nelieto invalīdi, bērni vai cilvēki, kuri nespēj pareizi rīkoties ar ierīci. Šī ierīce jāuzglabā bērniem un invalīdiem nepieejamā vietā. Nekad neiesūciet karstus vai asus priekšmetus (cigarešu izsmēķus, pelnus, naglas utt.). Ierīce jāuzglabā zem 40 ° C. Neievērojot instrukciju, garantija var tikt anulēta. **LIETOŠANA: Putekļusūcēja lietošana:** Ieslēdziet putekļusūcēju, izmantojot ON/OFF pogu. Putekļu sūcējs pēc noklusējuma izmantos Min. jaudas režīmu. Lai izmantotu Max. Jaudas līmeni, nospiediet ON/OFF pogu atkārtoti. Lai putekļu sūcēju izslēgtu, nospiediet ON/OFF pogu atkārtoti. Lai izmantotu uzgaļus, noņemiet un aizvietojiet to ar putekļu sūcēja birsti (13). Uzgaļus var noņemt un uzlikt nepielietojot fizisku spēku vai papildus instrumentus. **Putekļu sūcēja tīrīšana:** Pirms tīrīšanas atvienojiet to no strāvas un ļaujiet tam atdzist. Notīriet ierīci ar mitru drānu un pēc tam nosusiniet to. Neiedarbiniet ierīci līdz tā nav pilnībā sausa. Ierīces tīrīšanai neizmantojiet šķīdinātājus vai preparātus ar skābu vai bāzisku pH līmeni, piemēram, balinātājus vai abrazīvus līdzekļus. Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrums vai zem tekoša ūdens. **Tvertnes iztukšošana un tīrīšana:** Iztukšojiet netīru tvertni, tiklīdz caurspīdīgā tvertne ir redzami pilna vai kad putekļu sūcējs vairs nedarbojas ar pilnu jaudu (zaudējot iesūkšanas jaudu). Tīrīšanas procedūra: Nospiediet putekļu sūcēja tvertnes atvēršanas pogu (ieteicams virs sadzīves atkritumu konteineru). Atvēršies putekļu sūcēja putekļu tvertne, no kuras brīvi izbirs sakrātie putekļi. Pēc tam, izmantojot smalko uzgali ar sariņiem (14), atskrūvējiet filtra korpusu. Nomazgājiet filtrus ar siltu, tekošu ūdeni un kārtīgi ļaujiet tiem izžūt pirms lietošanas. Lai iztīrītu gaisa izplūdes filtru, nospiediet gaisa izplūdes filtra atvēršanas pogu (10), izņemiet filtru, izmazgājiet to ar siltu ūdeni un ļaujiet pilnībā izžūt. Lai atsāktu darbu, veiciet minētos soļus apgrieztā secībā.

Tehniskā specifikācija:


Jauda: 200W; Tvertnes tilpums:1000ml; Skaņas līmenis: līdz 75db; Sūkšanas spēks: 12+22kPa; Akumulators: Li-Ion 2200mAh / 22,2V Garums kopā: 113cm Motors: 20x15x24cm Teleskopiskā caurule: 63cm Birstes platums: 23cm Uzlādes kabeļa garums: 150 cm

SERVISS: Ja jūsu ierīcei rodas problēmas, sazinieties ar izplatītāju, kurš ir autorizēts iekārtu remontēt. Lietojot produktu, rūpīgi sekojiet pievienotās instrukcijas norādēm. Sūdzības netiks ņemtas vērā, ja esat modificējis produktu vai neesat ievērojis

lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus. Ne ražotājs, ne mazumtirgotājs nav atbildīgs par nepilnvarotu personu veiktās apkopes vai remonta rezultātiem. Lietotājs nedrīkst censties iekārtu remontēt pats. Lai veiktu remontu, sazinieties ar izplatītāju. Trešo personu veiktie remontu padara garantijas prasību par spēkā neesošu. Katram ražošanā esošajam produktam ir veikta sistemātiska pārbaude. Produkta veiktspēja ir atbilstoša, tā kalibrēšana vai validācija nav nepieciešama. Ja jūsu produkts nesniedz gaidīto veiktspēju un lietošanas laikā mainās pamatfunkciju veiktspēja, sazinieties ar izplatītāju. **Ierīces garantija neattiecas:** Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. Uz standarta apkopēm (tīrīšana, detaļas, kas pastiprināti pakļautas nodilumam). Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana, putekļi, klimatiskie apstākļi utt.). Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas, triecienu vai cita līdzīga iemesla rezultātā. Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā. Gadījumā, ja patērētājs precīzi transportējot to nav pienācīgi un droši nostiprinājis, tas uzņemas pilnu atbildību par bojājumiem. Izplatītājs patur tiesības veikt jebkādas izmaiņas instrukcijā un neuzņemas atbildību par jebkāda veida kļūmēm saistītām ar instrukcijas drukāšanu. Atkarībā no preces modeļa, detaļu attēli un ilustrācijas var atšķirties no reālajām.




Вертикальный пылесос - Инструкция



- 1 - Отверстие для всасывания пыли
- 2 - HEPA и циклонический фильтр
- 3 - Кнопка открытия контейнера для пыли
- 4 - Контейнер для пыли
- 5 - Индикатор уровня заряда аккумулятора
- 6 - Порт для зарядки аккумулятора
- 7 - Ручка
- 8 - Кнопка включения/выключения
- 9 - Индикатор минимальной/максимальной мощности
- 10 - Кнопка открытия фильтра отвода воздуха

- 11 - Крышка фильтра выпуска воздуха
- 12 - Корпус двигателя
- 13 - Моторизованная щетка для пола
- 14 - Тонкая насадка с щетиной
- 15 - Адаптер для зарядки
- 16 - Розетка
- 17 - Алюминиевая трубка



- c. Макс. Мощность. (зеленый)
- d. Мин. Мощность. (красный)

БЕЗОПАСНОСТЬ: Не используйте прибор, если кабель или любое из соединений повреждены. Перед подключением прибора к сети убедитесь, что напряжение, указанное на заводской табличке, соответствует напряжению в сети. Не допускайте намокания прибора. Если прибор попадет вода, риск поражения электрическим током значительно возрастет. Если шнур питания поврежден, немедленно отключите прибор от сети во избежание поражения электрическим током. Никогда не используйте шнур питания для поднятия, переноски или отключения прибора от сети. Регулярно проверяйте состояние шнура питания. Поврежденные или спутанные шнуры повышают риск поражения электрическим током. Не прикасайтесь к вилке мокрыми руками. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:** Не используйте прибор, если: в нем нет фильтра; он неправильно собран; он намок; в него попала влага; переключатели не работают; пыль закрывает вытяжные решетки; Этот прибор предназначен только для бытового, а не для профессионального или промышленного использования. Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с прибором. Следите за тем, чтобы этим прибором не пользовались инвалиды, дети или люди, не способные правильно обращаться с прибором. Этот прибор должен храниться в недоступном для детей и инвалидов месте. Никогда не втягивайте горячие или острые предметы (окурки, пепел, гвозди и т. д.). Прибор должен храниться при температуре ниже 40 °С. Несоблюдение инструкций может привести к аннулированию гарантии. **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:** Включите пылесос с помощью кнопки ON/OFF. По умолчанию пылесос перейдет в режим минимальной мощности. Чтобы использовать Макс. Чтобы увеличить мощность, нажмите кнопку ON/OFF несколько раз. Чтобы выключить пылесос, снова нажмите кнопку ON/OFF. Чтобы использовать насадку, снимите и установите на ее место щетку для пылесоса (13). Насадки можно снимать и заменять без применения физической силы или дополнительных инструментов. Чистка пылесоса: Перед чисткой отключите питание и дайте прибору остыть. Протрите прибор влажной тканью, а затем вытрите насухо. Не включайте прибор, пока он полностью не высохнет. Не используйте для чистки прибора растворители или средства с кислотным или основным уровнем pH, такие как отбеливатели или абразивные вещества. Не погружайте прибор в воду или другие жидкости, а также под проточной водой. Опорожнение и очистка резервуара: опорожните резервуар для пыли, как только прозрачный резервуар станет заметно полным или когда пылесос перестанет работать на полную мощность (потеряет силу всасывания). Процедура



очистки: нажмите кнопку открытия контейнера для пыли пылесоса (предпочтительно над контейнером для бытовых отходов). Контейнер для пыли пылесоса откроется, и скопившаяся пыль свободно выйдет наружу. Затем открутите корпус фильтра с помощью насадки с мелкой щетиной (14). Промойте фильтры теплой проточной водой и дайте им тщательно высохнуть перед использованием. Чтобы очистить фильтр выхода воздуха, нажмите кнопку освобождения фильтра выхода воздуха (10), снимите фильтр, промойте его теплой водой и дайте ему полностью высохнуть. Чтобы возобновить работу, выполните описанные выше действия в обратном порядке.

Технические характеристики: Мощность: 200 Вт; Емкость бака: 1000 мл; Уровень шума: до 75 Дб; Сила всасывания: 12+22 кПа; Аккумулятор: Li-Ion 2200 мАч / 22,2 В Общая длина: 113 см Мотор: 20x15x24 см Телескопическая трубка: 63 см Ширина щетки: 23 см Длина кабеля для зарядки: 150 см. **ОБСЛУЖИВАНИЕ:** Если у вашего устройства возникли проблемы, обратитесь к дилеру, который уполномочен ремонтировать ваше устройство. При использовании устройства тщательно следуйте инструкциям, приложенным к нему. Претензии не принимаются к рассмотрению, если вы модифицировали изделие или не следовали инструкциям в руководстве по эксплуатации. Ни производитель, ни продавец не несут ответственности за результаты обслуживания или ремонта, выполненного неуполномоченными лицами. Пользователь не должен пытаться самостоятельно ремонтировать оборудование. Для ремонта обращайтесь к дилеру. Ремонт, выполненный третьими лицами, аннулирует гарантийные обязательства. Каждый продукт, находящийся в производстве, подвергался систематическим испытаниям. Изделие работает адекватно и не требует калибровки или проверки. Если устройство работает не так, как ожидалось, и в процессе эксплуатации изменяется работа основных функций, обратитесь к дистрибьютору. Гарантия не распространяется на естественный износ деталей устройства в результате длительного использования устройства. Стандартное техническое обслуживание (чистка, детали, подверженные повышенному износу). Повреждения, вызванные внешними факторами (такими как попадание влаги, неправильное использование, пыль, климатические условия и т. д.). Повреждения, вызванные неправильным использованием или хранением. Механические повреждения устройства в результате падения, удара или других подобных причин. Повреждения, вызванные неквалифицированным ремонтом, использованием неподходящих деталей или перегрузкой прибора. В случае, если потребитель не обеспечил надлежащую и надежную фиксацию изделия при транспортировке, он несет полную ответственность за любой ущерб. Дистрибьютор оставляет за собой право вносить любые изменения в инструкции и не несет ответственности за любые ошибки в печати инструкций. В зависимости от модели изделия, изображения и иллюстрации деталей могут отличаться от реальных.